

## Clé angulaire - 1/2"

A torque angle gauge is needed in order to apply a specified angle to a fastener after the correct torque has been reached, where the vehicle manufacturer has specified a "torque + angle" value for the application.



### Additional Information

- Carré d'entraînement en 1/2"
- mouvement angulaire additionel une fois que le couple est appliqué
- Clair et facile à lire - incrémentation de 2 degrés
- Embout moleté pour préparer l'angle
- outil professionnel

<http://lasertools.co.uk/product/2611>

